



ПОДСТАВКИ ПОД КАССЕТЫ "ПЛАНТЕК- Ф"



Если для выращивания сенцев используется кассета с боковыми щелями, то рекомендуется использовать подставки для приподнятого выращивания. То есть кассеты должны быть приподняты как минимум на 20 см от дна теплицы и способ поднятия должен быть таким, чтобы воздух свободно циркулировал под кассетами (то есть под кассетами не должно быть никаких перегородок). Этим предотвращается прорастание корней за пределы ячейки, их прорастание к нижнему основанию теплицы.

Это значит, что вся корневая система сеянца будет находиться только в ячейке и значит при выемке из ячейки корневая система не требует подрезания и не повредится (а значит быстрее приживется в лесу). Также использование подставок предотвращает заражение субстрата в кассетах возможными заболеваниями, имеющимися на нижнем основании теплицы.

Подставки существуют как разного размера, так и разных моделей. Есть с ножками, есть без ножек. Если использовать подставки без ножек, то дополнительно необходимо купить либо треугольные, либо круглые опоры под них. Преимущество подставок без ножек – в конце осени подставки с кассетами надо будет только снять с опор и поставить на землю, тогда как при использовании подставок с ножками кассеты придется по одной снимать и ставить на землю.



ООО "Леснаб"

185031 Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 82,

тел: (8142) 59 – 27 – 00 факс телефон: (8142) 74 – 35 – 50, моб. тел.: 8911 – 415 – 56 – 05, 8911 – 415 – 56 – 01

E-mail: lessnab@karelia.ru

Web page: www.lessnab.karelia.ru